

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce clavier Bluetooth®. Utilisez ce clavier ultra fin avec votre iPhone ou votre tablette tactile, afin de faciliter la saisie de textes et de chiffres.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Clavier Bluetooth®
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 2 piles AAA 1,5 V (Micro)

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA (1,5 V)	
Tension de fonctionnement	3,3 V	
Courant en fonctionnement	< 5 mA	
Consommation	en mode Veille	1,2 mA
	en mode Repos	>0,2 mA
Bluetooth®	3.0, classe 2	
Portée	jusqu'à 10 m	
Système d'exploitation	iPad 1/3/4/mini iPhone 3G/4 Mac OS Windows XP/Vista/7/8	
Température de stockage	-40 ° bis 125 °C	
Dimensions	284,34 x 120 x 18,6 mm	
Poids	280 g	

Mise en place des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous le clavier Bluetooth®.
2. Insérez 2 piles Micro de type AAA (1,5 V) dans le compartiment. Veillez à bien respecter la polarité lorsque vous insérez les piles. Veuillez consulter pour cela le schéma inscrit dans le compartiment à piles.
3. Fermez le compartiment à piles.

Appariement

Avant de pouvoir utiliser votre clavier Bluetooth® avec votre iPad ou iPhone, vous devez coupler les appareils ensemble. Ce processus est appelé "appariement".

1. Ce faisant, veillez à ce que l'écart entre le clavier et le smartphone ou la tablette soit d'un mètre maximum.
2. Allumez votre iPad ou iPhone.
3. Activez la fonction Bluetooth® de votre smartphone ou tablette, et effectuez une recherche de nouveaux appareils. Pour plus d'informations sur la connexion avec des appareils Bluetooth®, veuillez consulter le mode d'emploi de votre smartphone ou de votre tablette.
4. Allumez le clavier. L'interrupteur Marche/Arrêt se trouve sous le clavier, à gauche du compartiment à piles. Mettez-le en position **ON**.
5. Appuyez sur la touche **CONNECT** pendant environ 2 secondes. Cette touche se trouve entre l'interrupteur Marche/Arrêt et le compartiment à piles.
6. Lorsque le clavier se trouve en mode appariement, la LED bleue clignote. Dès que les deux appareils sont connectés l'un à l'autre, la LED s'éteint.
7. Dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez "Bluetooth Keyboard".
8. Une fenêtre Pop-up s'ouvre et vous indique le code PIN. Saisissez ce code PIN sur le clavier Bluetooth et confirmez votre saisie avec la touche Return/Enter (retour/entrée).

Utilisation

Vous pouvez désormais utiliser votre clavier Bluetooth® comme n'importe quel clavier classique. Si vous pensez ne pas utiliser le clavier pendant une période prolongée, placez l'interrupteur sur **OFF**.



NOTE :
Les touches "Hotkeys" (combinaisons de touches) du clavier Bluetooth® sont utilisables uniquement avec les systèmes d'exploitation Apple "MAC OS / iOS". Toutes les autres touches fonctionnent avec les systèmes d'exploitation Android et Microsoft Windows.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables.
Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-4865 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.05.2013